


Устройство дистанционного запуска/отключения «DJI»

Руководство пользователя

V1.0

2016.06



dji  skymec

Заявление об ограничении ответственности и правила техники безопасности

Поздравляем Вас с приобретением нового продукта компании «DJI»™. Информация, содержащаяся в настоящем документе, затрагивает вопросы Вашей безопасности, а также Ваши законные права и обязанности. Внимательно прочитайте настоящий документ полностью, чтобы убедиться в правильности настроек перед началом полета. Отказ от ознакомления и несоблюдение инструкций и предупреждений, содержащихся в настоящем документе, может привести к получению серьезных увечий Вами или другими людьми, или к повреждению Вашего продукта компании «DJI» или других близлежащих объектов. Руководство пользователя и все другие сопутствующие документы могут быть изменены по собственному усмотрению компании «DJI». Для получения актуальной информации о продукте, посетите сайт <http://www.skymec.ru> и кликните на страницу данного продукта.

Используя продукт, Вы подтверждаете, что внимательно прочитали настоящее уведомление об отказе от ответственности и предупреждение, поняли его и согласны


с тем, что несете полную ответственность за Ваши действия при использовании настоящего продукта, а также за последствия этих действий. Вы согласны использовать настоящий продукт только по его предназначению и для целей, которые не противоречат всем действующим законам, правилам и инструкциям, а также всем положениям, правилам техники безопасности, процедурам, принципам и нормам, которые предоставляет или может предоставить компания «DJI».

Компания «DJI» не несет ответственность за повреждения, увечья или другую юридическую ответственность, возникающую прямо или косвенно из-за использования настоящего продукта. Пользователь должен руководствоваться рекомендациями по обеспечению безопасности и законности его действий, включая, но не ограничиваясь теми рекомендациями, которые изложены в настоящем документе. «DJI» является торговой маркой компании «SZ DJI TECHNOLOGY., LTD.» (сокращенно «DJI») и ее дочерних компаний. Названия продуктов, марки и т.д., указанные в настоящем документе, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний-владельцев.

Комплект поставки


Устройство дистанционного запуска/отключения x1

Кабель питания x1



Введение

Устройство дистанционного запуска/отключения компании «DJI» предназначено для использования с подвесами серии «RONIN»™ или «DJI Focus» для управления камерой при съемке видео или фотографий.




1. Разъем питания (разъем CAN)
2. Разъем камеры
3. Запасной разъем
4. Быстросъемное крепление

Использование с подвесами серии «RONIN»

Установка


1. Ослабьте зажим быстросъемного крепления устройства дистанционного запуска/отключения, затем закрепите устройство дистанционного запуска/отключения на одной из выдвижных штанг подвеса. Выберите ту штангу, которая обеспечивает достаточное пространство для подключения кабеля управления к Вашей камере.






- Выдвижная штанга не входит в комплект «Ronin-MX» или «Ronin-M». Для получения подробной информации посетите официальный онлайн-магазин компании «DJI».
- Устройство дистанционного запуска/отключения можно закрепить на штанге размером 15 или 19 мм. Чтобы закрепить устройство дистанционного запуска/отключения на штанге размером 19 мм, сначала необходимо снять уменьшающий адаптер с быстросъемного крепления.

При необходимости быстросъемное крепление можно снять для того, чтобы установить устройство дистанционного запуска/отключения в требуемое положение. Чтобы снять быстросъемное крепление, полностью ослабьте зажим быстросъемного крепления и вытащите винт.



2. Подключите разъем питания на устройстве дистанционного запуска/отключения к LB-разъему подвеса с помощью входящего в комплект поставки кабеля питания для подачи энергии и передачи информации.



3. Подключите разъем камеры на устройстве дистанционного запуска/отключения к камере с помощью кабеля управления, предназначенного для Вашей камеры. В следующем разделе представлена таблица соответствия кабелей управления определенным моделям камер, а также даны рекомендации по корректной настройке камеры.

Кабели управления

Тип кабеля	Поддерживаемые модели камер
Кабель управления для «BMCC»	«BMCC/BMPCC»
Кабель управления для «Canon»	«Canon 5D/6D/7D»
Кабель управления для «Hasselblad»	«Hasselblad A5D»
Кабель управления для «Panasonic»	«Panasonic GH3/GH4»
Кабель управления для «RED»	«RED»
Кабель управления для «Sony»	Серия «Sony Alpha 7»



- * Для получения подробной информации о кабелях управления посетите официальный онлайн-магазин компании «DJI».
-

Настройки и подключения камеры

1. «VMCC/VMPCС»

Настройка не требуется. Подключите кабель управления к разъему дистанционного управления камеры.

2. «Canon 5D/6D/7D»

Переключите камеру в режим записи видео и в режим ИК-управления (режим автозапуска). Затем направьте ИК-луч из кабеля управления в приемник камеры.

3. «Hasselblad A5D»

Настройка не требуется. Подключите кабель управления к одному из разъемов управления камеры.

4. Камеры «Panasonic GH3/GH4»

Переключите камеру в режим записи видео и подключите кабель управления к разъему дистанционного управления камеры.

5. Камера «RED»

Перейдите к разделу Меню > Настройки > Установка > Передача информации (Menu > Settings > Setup > Communication). Выберите вкладку Последовательно (Serial), а затем выберите вкладку Протокол управления REDLINK (REDLINK Command protocol) в выпадающем меню.

Подключите кабель управления к разъему управления («CTRL») камеры.

6. Камера серии «Sony Alpha 7»

Активируйте функцию дистанционного управления камеры и направьте ИК-луч из кабеля управления в приемник камеры.

Эксплуатация

1. При использовании подвесов серии «Robin» на земле, быстро переведите переключатель функций («FUNCTION») из положения 2 в положение 1 и обратно в положение 2, чтобы сделать фото. Быстро переведите переключатель функций («FUNCTION») из положения 2 в положение 3 и обратно в положение 2, чтобы начать/закончить съемку видео.



Сделать
фото

Начать/
закончить
съемку видео



- Использование устройства дистанционного запуска/отключения не повлияет на основную работу переключателя функций («FUNCTION»).
-

2. При использовании устройства дистанционного запуска/отключения с «Ronin-MX» и «Matrice 600» нажмите на кнопку Фото («Shutter») или Запись видео («Video Recording») для съемки фото или записи видео.

Использование с подвесами серии «RONIN»

Установка

1. Закрепите устройство дистанционного запуска/отключения на выдвигной штанге подвеса.
2. Подключите разъем питания устройства дистанционного запуска/отключения к одному из разъемов передачи информации двигателя «DJI Focus» с помощью предназначенного для этого кабеля питания (не входит в комплект) для подачи энергии и передачи информации.

3. Подключите разъем камеры устройства дистанционного запуска/отключения к камере с помощью предназначенного для этого кабеля управления. Необходимые настройки и подключения камеры такие же, как при использовании подвесов серии «Ronin».



- Для получения подробной информации о специализированных кабелях управления посетите официальный онлайн-магазин компании «DJI».

Эксплуатация

1. На устройстве дистанционного управления «DJI Focus» перейдите к разделу Меню > Настройки > Управление камерой > Включить (Menu > Settings > Camera Control > On), чтобы включить дистанционное управление камерой.
2. Нажмите кнопку D один раз, чтобы начать/закончить запись. Нажмите и удерживайте кнопку D нажатой для съемки фото.



Технические характеристики

Размеры	40 мм x 21 мм x 44 мм
Вес	37 г
Рабочее напряжение	4,5 - 16 В
Рабочий ток	30 мА при 12 В
Рабочая температура	От 5 до 131 °F (от -15° до 55 °C)

Соответствие требованиям Федеральной комиссии связи США (FCC)

Настоящее изделие соответствует требованиям части 15 Правил ФКС. Эксплуатация изделия возможна при соблюдении следующих условий: 1) данное изделие не должно создавать помех, влияющих на работу другого оборудования; 2) данное изделие должно принимать любые полученные помехи, в том числе такие, которые могут нарушить работу устройства. Какие-либо изменения или доработки, прямо не утвержденные стороной, ответственной за соблюдение вышеуказанных требований, могут привести к отмене разрешения на эксплуатацию пользователем данного изделия.

Заявление о соответствии требованиям ЕС

Настоящим компания «SZ DJI TECHNOLOGY, LTD.» заявляет о том, что настоящее устройство соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы по электромагнитной совместимости (EMC).

Копия заявления о соответствии требованиям ЕС доступна онлайн по адресу: www.dji.com/euro-compliance.



Контактный адрес в ЕС: ООО «DJI»,
Индустриштрассе. 12, 97618,
Нидерлауэр, Германия

Служба поддержки компании «DJI»
<http://www.dji.com/support>

Компания вправе вносить изменения
в содержание данного документа.

**Актуальную редакцию документа
можно загрузить с сайта:**
<http://skymec.ru/presentation/dji-ronin-mx>

При возникновении вопросов по
данному документу, отправьте
сообщение компании «DJI»:
DocSupport@dji.com.

«RONIN»™ является торговой маркой
компании «DJI».

Авторские права © 2016 г. Компания Skymec.
Все права защищены.